

Vogeluhr



Lernen Sie die Stimmen von zwölf heimischen Vogelarten kennen.

Zu jeder vollen Stunde singt der auf dem Ziffernblatt abgebildete Vogel sein Lied.

Richtiges Einstellen der Vogeluhr:

1. Setzen Sie alle Batterien ein. Es werden drei Batterien des Typs AA 1,5 V (Mignon, LR6, AM3, MN1500) benötigt (nicht enthalten).
2. Stellen Sie die Zeiger der Vogeluhr mit dem Rädchen auf der Rückseite auf 12:15 Uhr.
3. Nun drücken Sie den schwarzen Knopf (Rückseite, unterhalb der Batterien). Wenn eine Vogelstimme ertönt, warten Sie bitte bis diese fertig gezwitschert hat und drücken erst dann erneut den Knopf. Fahren Sie so lange fort, bis der „Kuckuck“ ruft. Ertönt beim Drücken des Knopfes kein Geräusch, befindet sich die Vogeluhr im Nachtmodus. Drücken Sie in diesem Falle so lange weiter, bis wieder ein Zwitschern ertönt. Drücken Sie weiter, bis der Kuckuck ruft. Ertönt auch weiterhin kein Geräusch, prüfen Sie bitte ob die Batterien richtig in der Halterung sitzen und Kontakt haben.
4. Stellen Sie nun langsam die richtige Uhrzeit ein.

Nachtmodus: von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr ist die Uhr stumm, damit sie auch im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer aufgehängt werden kann.



KRAFT GmbH

Von-Humboldt-Str. 9
74592 Kirchberg
Deutschland

Fon +49 7904 943 600

info@kraft-lernen.de
www.kraft-lernen.de

KRAFT GmbH

Gschwendthäuser 4
4722 Peuerbach
Österreich

Fon +43 1 2121880

info@kraft-lernen.at
www.kraft-lernen.at



503-033