


Erlebnispädagogik

Variante 1: Seil am Gürtel des Slackliners


-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Ratsche
-  Slackline
-  Halteseil



6 - 10 m
⇕ 20 - 40 cm

Variante 2: Gemeinsam slacken

-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Ratsche
-  Slackline



6 - 10 m
⇕ 20 - 40 cm

Variante 3: Slacken im Team

-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Ratsche
-  Slackline



6 - 10 m
⇕ 20 - 40 cm



Gebrauchsanleitung



*Mit praktischen Übungen
und Aufbaubeispielen*

*Viel Spaß beim lebenslangen Lernen
wünscht Ihnen das KRAFT-Team!*



KRAFT GmbH
Am Wasserturm 5
D-74595 Langenburg
Germany


Telefon +49 (0) 79 05 - 940 74-0
Telefax +49 (0) 79 05 - 940 74-20
E-Mail info@kraft-lernen.de
Internet www.kraft-lernen.de






Das Klettergarten-Set beinhaltet:

2 x Slackline
1 x Gymnastikseile 4er-Set



Erster Fixpunkt: Befestigung des Bandes

Wickeln Sie das Band unverdreht um einen Baumstamm. Fädeln Sie das Band durch die Schlaufe, sodass sich eine Schlinge bildet.




Zweiter Fixpunkt: Befestigung der Ratsche

Wickeln Sie das Band unverdreht um einen Baumstamm. Fädeln Sie die Ratsche durch die Schlaufe, sodass sich eine Schlinge bildet.




Öffnen der Ratsche

Entsichern Sie die Ratsche durch Ziehen am Funktionsschieber. Klappen Sie die Ratsche auf.



Verbinden von Band und Ratsche

Führen Sie das Band durch den Schlitz in der Achse und weiter zwischen Ratschenband und Hebel.




Spannen

Betätigen Sie die Ratsche durch mehrmaliges Umlegen des Hebels - so bringen Sie das Band auf Spannung.



Sichern

Legen Sie den Hebel um, sodass er mit einem »Klack« einrastet. Kontrollieren Sie die Ratschensicherung.



Abbau

Ziehen Sie am Funktionsschieber. Klappen Sie den Ratschenhebel vorsichtig auf 180 Grad auf. Die Verriegelung springt auf und das Band lässt sich heraus ziehen.


Warnhinweise

Slackline ist ein Sportgerät, das einen verantwortungsvollen Gebrauch voraussetzt. Slackline wurde entwickelt, um darauf zu balancieren. Sie darf nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Art und Weise verwendet werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung vollständig durch. Bei unsachgemäßer Verwendung haften weder Hersteller noch Verkäufer. Belastbar bis 150 kg.

Aufbauvarianten für Slacklines


Variante 1: Standard-Slackline

-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Ratsche
-  Slackline




Variante 4: Wasserski

-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Ratsche
-  Slackline
-  Halteseil




Variante 2: Slackline mit Halteseil

-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Ratsche
-  Slackline
-  Seil




Variante 5: Zwillingsleine

-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Slackline



Variante 3: Slackline mit Doppelhalteseil

-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Ratsche
-  Slackline
-  Seil
-  Halteseil



Variante 6: Rodeo-Line (ohne Ratsche)

-  Baumschutz
-  Baumschlinge
-  Schäkel
-  Slackline

